

Karta med snölastzoner

Kartan är ett hjälpmedel för att lättare bedöma vilken snölast som ska användas när dimensionerande snölast bestäms på en viss plats. Det är kartan i Boverkets författningssamling (BFS 2011:10) EKS som gäller rent juridiskt.

Snölastzoner (kN/m²)

	1.0		3.0
	1.5		3.5
	2.0		4.5
	2.5		5.5

Förklaring till olika zoner på snölastkartan.

Snölasten avser den snölast på mark som i genomsnitt återkommer en gång per 50 år.

Tänk på att snözonsgrensarna endast är en grov bedömning. Nära en gräns kan man överväga att välja den högre snölasten.

Det kan även finnas områden i höglänt terräng som kan ha högre laster än de i reglerna angivna. Reglerna är endast samhällets minimikrav.

Källa och illustrationer: Boverket

MER INFORMATION FINNS PÅ BOVERKETS HEMSIDA

<http://www.boverket.se/sv/byggnade/regler-for-byggnade/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/>

Här kan du genom att zooma in på kartan se kommungränser och centralort i respektive kommun. Genom att klicka på kartan får du uppgift om snölasten på mark i kN/m² på den plats där du klickar.

