

SPJÄLL

DRIFT & SKÖTSEL

Åtgärder vid periodiskt underhåll, kontroll eller fel:

UTVÄNDIG KONTROLL

- Kontrollera spjällets hölje och länksystem så att inga yttre skador eller främmande föremål hindrar spjällaxlarnas rörelseförmåga.
- Kontrollera att spjällets axel går att vrida ibåda ändlägena.
- Smörj spjällets länksystem vid behov.

INVÄNDIG KONTROLL

WARNING! Spjället innehåller rörliga delar som vid ovarsamhet kan förorsaka klämskador.

- Kontrollera att inga skador eller främmande föremål hindrar spjällbladets rörelseförmåga.
- Kontrollera att spjällbladets tätningar är intakta.
- Går inte invändig kontroll, enl. ovan, att utföra kan spjällets funktion och täthet enbart kontrolleras genom differenstryckmätning över stängt spjäll.

RENGÖRING

- Kravet på rengöring motsvarar de krav som ställs på anläggningen eller anläggningsdelen i övrigt.
- Använd inte lösningsmedel som kan skada tätningar och lager.
- Efter rengöring kontrolleras att inga skador uppkommit på spjället enligt ovan.